

Instrukce uživatele

Bezpečnostní elektronický zámek typu HOME10

Váš zámek je vyráběn dle nejvyšších standardů. Prosím, nastudujte manuál, než začnete.

Zámek má tzv. **hlavní kód**. S hlavním kódem mohou být aktivovány ostatní kódy a funkce, nebo vypnuty. Pokud jste tak ještě neučinily, v následující tabulce si můžete označit, které funkce jsou ve vašem zámku aktivní.

Aktivní	Funkce	Popis
X	Diagnostika	Aktivní pořad. Umožňuje testování elektroniky zámku a vstupové jednotky
X	Ochrana před neoprávněnou manipulací	Aktivní pořad. Poté, co se čtyřikrát po sobě vloží nesprávný kód, klávesnice se uzamkne na 5 minut. Během této doby způsobí jakékoliv zmáčknutí klávesy dlouhý signál. Po vypršení doby vložení dalších dvou nesprávných kódů znovu začne uzamknutí klávesnice.
	Časová prodleva	Pokud je aktivní, uživatel musí počkat určenou dobu, než se zámek bude moci otevřít.

Bezpečnostní upozornění:

Všechny kódy by měli být bezpečně uloženy. Nepoužívejte osobní data (např. narozeniny, telefonní čísla apod.) jako kód. Změňte tovární kód před používáním trezoru.

Pulse

A design that attracts attention.
Simple, elegant, inexpensive.





Seznamte se se signály, které zámek vydává:

Každé stlačení tlačítka je potvrzeno zvukovým a světelným signálem

Dvojitý signál indikuje, že poslední zadání bylo platné

Dlouhé pípnutí indikuje, že poslední zadání bylo neplatné

První otevření trezoru

Otevírání a zavírání se liší podle typu zámku a klávesnice.

Určete svůj typ klávesnice A. resp. B.

A. Nehybná klávesnice

Nehybné klávesnice se používají s automatickými a polo-automatickými zámky. Pokud je vložen platný kód, zámkový mechanismus se odblokuje a klika se dá otočit k otevření dveří.

K zamčení dveří stačí otočit klikou do zamčené pozice.

B. Otočná klávesnice

Po vložení kódu se tyto klávesnice otáčejí po směru hodinových ručiček k odemčení dveří. Ve většině případů se dveře otevírají samostatnou klikou.

Klávesnice zůstává otočená, když jsou dveře otevřeny. Poté, co se dveře zavrou (klika v zamčené poloze), klávesnicí se otočí zpět do původní polohy.

U obou typů klávesnice se baterie se nachází vespod klávesnice.

Baterie

Série signálů při otevření indikuje, že baterie je slabá a musí se vyměnit.

!Používejte pouze 9V ALKALICKÉ nebo LITHIOVÉ baterie! Recyklujte staré baterie.



Otevření trezoru

Vložte kód (tovární kód je 1-2-3-4-5-6) – ozvou se dvě pípnutí

- Pokud trezor neotevře během cca 3 vteřin, zámek se uzamkne automaticky.
- Pokud vložení kódu selhalo, počkejte 20 vteřin před dalším vložním.
- Tři dlouhá pípnutí indikují, že zámek je zablokovaný. Pusťte kliku a kód vložte znovu.

Časová prodleva

Pokud je časová prodleva aktivní, doba čekání začíná po vložení jednoho platného kódu. Během této doby světlo bliká každé dvě vteřiny. Po vypršení čekací doby začne zámek vydávat krátká pípnutí každé dvě vteřiny, které indikují, že čeká na zadání platného kódu k otevření trezoru – okno pro otevření.

Hodnoty časové prodlevy se dají změnit pomocí hlavního kódu, ale pouze v okně pro otevření.

Kód pro obejití časové prodlevy – pozice 9

Kód na pozici 9 může obejít časovou prodlevu. Tento kód nemůže zámek otevřít sám o sobě. Jakýmkoliv jiným kódem spustíte časovou prodlevu a hned poté zadejte kód na pozici 9.

Ochrana před neoprávněnou manipulací

Poté, co se čtyřikrát po sobě vloží nesprávný kód, klávesnice se uzamkne na 5 minut. Během této doby způsobí jakékoliv zmáčknutí klávesy dlouhý signál. Po vypršení doby a vložení dalších dvou nesprávných kódů znovu začne běžet 5-ti minutová doba uzamknutí klávesnice.

Změna kódu – funkce 0

1. Vždy nejprve otevřete trezor, než změníte kód.
2. **Zmáčkněte a držte** na klávesnici číslo [0] dokud neuslyšíte dvojité signál. Světlo svítí během následujících akcí.
3. Zadejte starý kód (dvojitý signál)
4. Zadejte nový kód (dvojitý signál) a znovu zadejte nový kód (dvojitý signál)

Diagnostika klávesnice – funkce 5

Pokud si myslíte, že zámek nefunguje správně, můžete využít funkce diagnostiky.

1. Vyměňte baterii za novou 9V Alkalickou baterií.
2. **Zmáčkněte a držte** na klávesnici číslo [5] dokud neuslyšíte dvojité signál. Světlo svítí během následující akce.
3. Zadejte kód přesně v této formě [1], [2], [3], [4], [5], 6, [7], [8], [9], [0]
 - Dvojité signál po každé klávese – Elektronika kláves a zámku je v pořádku.
 - Dlouhý signál po nějaké klávese – V elektronice může být nějaká porucha.

Instrukce k hlavnímu kódu

Bezpečnostní elektronický zámek typu HOME10

Tyto instrukce popisují funkce, které jsou přístupné pouze s hlavním kódem zámku (tovární nastavení hlavního kódu: 1-2-3-4-5-6) pokud je zámek nastaven na dva, nebo více sekundárních kódů.

Kontrola statusu kódu

1. **Zmáčkněte a držte** klávesu [7] dokud neuslyšíte dvojité signál. Světlo svítí během následujících akcí.
2. Zadejte hlavní kód.
3. Zadejte [1] pro pozici 1, zadejte [2] pro pozici 2, [3] pro pozici 3 atd.
 - a. Jeden signál – pozice je dostupná a bez aktivního kódu
 - b. Dvojité signál – pozice je dostupná a obsahuje aktivní kód
 - c. Dlouhý signál – pozice není dostupná (nedá se k ní přiřadit kód)
4. Zadejte [0] pro opuštění funkce.

Správa kódů

S hlavním kódem se může přidat, nebo smazat až devět otevíracích kódů. Otevírací kódy jsou očíslované od pozice jedna [1] do pozice devět [9]. Doporučujeme vyplnit tabulku níže, kvůli lepšímu přehledu.

Tabulka pozic

Pozice	Datum	Klíč	Jméno
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Přidání sekundárních otevíracích kódů – funkce 1

1. **Zmáčkněte a držte** na klávesnici číslo [1] dokud neuslyšíte dvojité signál. Světlo svítí během následujících akcí.
2. Zadejte hlavní kód (dvojitý signál)
3. Zadejte vybranou pozici [1]-[9] (dvojitý signál, pokud je pozice volná)
4. Zadejte další otevírací kód (dvojitý signál) a znovu zadejte druhý kód (dvojitý signál)
 - V případě chyby při zadání počkejte 10 vteřin a začněte znovu.
 - Všechny kódy mohou být změněny jednotlivými uživateli.
 - Všechny kódy musí být odlišné.

Vypnutí/zapnutí všech sekundárních otevíracích kódů – funkce 2

S touto funkcí mohou být všechny sekundární kódy vypnuty. To znamená, že kódy zůstanou na své pozici, ale zámek je odmítne. Pokud jsou znovu zapnuty, všechny sekundární kódy budou opět fungovat.

Na zapnutí/vypnutí všech sekundárních kódů:

1. **Zmáčkněte a držte** na klávesnici číslo [2] dokud neuslyšíte dvojité signál. Světlo svítí během následujících akcí.
2. Zadejte hlavní kód (dvojitý signál)
- 3.

Smazání sekundárního otevíracího kódu – funkce 3

Ke smazání kódu ho nepotřebujete znát. Pozice kódu bude vyčištěna a bude možné zadat nový kód.

1. **Zmáčkněte a držte** na klávesnici číslo [3] dokud neuslyšíte dvojité signál. Světlo svítí během následujících akcí.
 2. Zadejte hlavní kód (dvojitý signál)
 3. Zadejte vybranou pozici [1]-[9] (dvojitý signál indikuje, že kód byl smazán)
- Dlouhý signál indikuje, že pozice byla volná.

Časová prodleva – funkce 9

Nastavení hodnot časové prodlevy je možné jen s hlavním kódem a pouze v okně pro otevření

1. **Zmáčkněte a držte** na klávesnici číslo [9] dokud neuslyšíte dvojité signál. Světlo svítí během následujících akcí.
 2. Zadejte hlavní kód (dvojitý signál)
 3. Zadejte hodnotu časové prodlevy, od 00 do 99 minut, např. pět minut (05)
 4. Zadejte hodnotu okna pro otevření, od 00 do 19 minut, např. dvě minuty (02) – ozve se dvojité signál
 5. Potvrďte hodnoty (05 02) – ozve se dvojité signál.
- Zadáním hodnoty (00 01) deaktivujete časovou prodlevu.

Vypnutí časové prodlevy

- Zadejte kód pro otevření, čímž aktivujete časovou prodlevu
- až zámek signalizuje okno pro otevření (pípnutí každé dvě vteřiny), pokračujte přesně podle návodu funkce 9, ale hodnotu časové prodlevy a okna nastavte 00 01

Co když...

... uživatel zapomněl kód?

S pomocí hlavního kódu můžete kód na libovolné pozici vymazat a poté přidat nový kód na stejnou pozici. Uživatel si poté může tento kód změnit.

... chci odstranit možnost elektronického klíče z kódu uživatele?

S pomocí hlavního kódu můžete kód vymazat a poté přidat nový kód na stejnou pozici bez držení klíče u čtečky. Uživatel si může kód nastavit na stejný, jako byl před tím, ale už nemusí používat klíč u zadávání kódu.

... jsem zapomněl hlavní kód?

Trezor může být otevřen jakýmkoliv jiným platným sekundárním kódem, ale funkce popsané v tomto manuálu budou nepřístupné, protože vyžadují hlavní kód.

Údržba

Zámek uvnitř dveří údržbu nepotřebuje, avšak zavírací mechanismus trezoru by měl být pravidelně kontrolován profesionály, podle frekvence používání. Klávesnici čistěte pouze vlhkou utěrkou a mírným mýdlem. Neaplikujte čisticí prostředky.